

Гарантийные обязательства производителя и правила гарантийного обслуживания

Изготовитель гарантирует, что изделие, приобретенное Вами и обозначенное в гарантийном талоне (далее «Изделие»), является комплектным, не имеет механических повреждений и соответствует установленным на момент покупки стандартам качества, безопасности.


1. Комплектность Изделия проверяется Покупателем при получении товара в присутствии Продавца. Послепродажные претензии по комплектованности изделий не принимаются.
2. Изготовитель обеспечивает бесплатны́й ремонт Изделия только в случае обнаружения дефектов производственного характера.
3. Изготовитель оставляет за собой право отказа от бесплатного гарантийного ремонта в следующих случаях:
 - Если Изделие имеет следы постороннего вмешательства или была попытка самостоятельного ремонта.
 - Если обнаружены несанкционированные изменения конструкции Изделия.
 - Если Изделие эксплуатировалось не в соответствии со своим целевым назначением или в условиях, для которых оно не предназначено.
 - Если изделие использовалось с фурнитурой, не предусмотренной Изготовителем.
 - Если в гарантийном талоне присутствуют исправления, не заверенные Продавцом.
 - Если обнаружены следы хранения внутри мебели мокрых и влажных вещей, а также расщепление, растрескивание и разбухание деревянных деталей и частей изделия вследствие прямого попадания на них влаги.
 - Если дефект появился в результате отсутствия периодического подтапливания резьбовых соединений по мере надобности.

4. Гарантия не распространяется на следующие неисправности:
 - Механические повреждения, как внутренние, так и внешние, полученные в результате неправильной эксплуатации, установки или транспортировки Покупателем, а также повреждения, полученные вследствие превышения допустимой нагрузки на кресло.
 - Повреждения, вызванные попаданием на поверхность Изделия едких веществ и жидкостей.
 - Повреждения, вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами.
 - Скрип кресла, каркаса кресла или отдельных частей кресла, механизмов или частей механизмов.
5. Гарантия действительна при наличии Гарантийного талона, заверенного печатью Продавца и подписанного Покупателем. Все поля, указанные в Гарантийном талоне обязательны к заполнению!
6. Гарантийный срок устанавливается в течение 12 месяцев. Продолжительность гарантийного срока указывается в Гарантийном талоне и исчисляется с Даты продажи Изделия.
7. Дата продажи Изделия указывается в Гарантийном талоне.
8. Гарантия на заменённые компоненты прекращается вместе с гарантией на Изделие.
9. Изготовитель снимает с себя ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесённый купленной продукцией людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия; умшленных или неосторожных действий потребителя или третьих лиц.
10. Срок службы кресла 3 года.

Гарантийное обслуживание и ремонт: _____

EVERPRO®

ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ



Paris

Инструкция по эксплуатации и уходу за креслом.

- 1.** Перед сборкой кресла обязательно проведите визуальный осмотр - убедитесь в соответствии цвета изделия и отсутствии механических повреждений.
- 2.** Неукоснительно следуйте инструкции по сборке кресла.
- 3.** При сборке кресла проверяйте прочность конструкций и закрепляющих элементов.
- 4.** Эксплуатируйте кресло только в сухих отапливаемых помещениях.
- 5.** Не допускайте использование кресла в нижнем белье и с голым торсом - материал обивки теряет свои свойства, что приводит к потере эластичности, трещинам и потерям, которые невозможно устранить.
- 6.** Не допускайте ударов по креслу и любых других видов экстремальных нагрузок.
- 7.** Не сидите на подлокотниках и не создавайте динамической нагрузки на них.
- 8.** Не рекомендуется сидеть на кресле более чем одному человеку, рекомендуемая максимальная нагрузка – 150 кг.

- 9.** Старайтесь правильно и аккуратно пользоваться механизмами.
- 10.** Избегайте прямого попадания излучения солнечных лучей на кресло.
- 11.** Не допускайте контакта изделия с открытым пламенем и нагрева выше 50°.
- 12.** Не ставьте на кресло предметы с острыми углами и краями.
- 13.** Не допускайте попадания окрашивающих и растворяющих веществ.
- 14.** Не используйте кресло как средство перевозки предметов.
- 15.** Не вставляйте ногами на сиденье стула или кресла, это может привести к падению и получению травм.
- 16.** Кресло не предназначено для эксплуатации при температурных условиях ниже 0°.
- 17.** При доставке кресла в холодное время года, приступайте к его эксплуатации спустя сутки после нахождения в помещении с комнатной температурой.
- 18.** Производите проверку механизмов, подтяжку крепежей и фиксирующих элементов кресла каждые 3 месяца.
- 19.** Для ухода за креслом рекомендуется использовать пылесос и/или сухую химию, при этом правильно выбирайте средства, не применяйте растворители, ацетон, бензин и любые другие, не предназначенные для этих целей вещества.

Кресло офисное Paris

1. РОЛИКИ


X5

2. КРЕСТОВИНА



3. ГАЗЛИФТ



4. МЕХАНИЗМ



5. СИДЕНЬЕ



6. СПИНКА



7. ПОДЛОКОТНИКИ


X2

Внимание!
Сначала
наживите
винты,
потом
прикручивайте!

(8)

1.  X1 (5MM)

2.  X2 6X25MM mechanism(back)

3.  X2 8X30MM

5.  X2


6.  X6 6X30MM

7.  X4 6X25MM (CHROME)

8.  X2 6X35MM mechanism(front)

STEP1


Вставьте ролики (1) в крестовину (2).



STEP2

Вставьте газлифт (3) в крестовину.

Важно!
Снимите колпачок
с газлифта (при наличии)




Кнопка
управления газлифта
НЕ СНИМАЕТСЯ!


Внимание!
Колпачок (при наличии)
снимается без усилий!

STEP3

Соедините спинку (6) и сиденье (5) с помощью винтов (8-6)




STEP4



Механизм (4) закрепите на сидении (5) с помощью винтов (8-8 и 2).


STEP5

Снимите заглушки с подлокотников (7).



Подлокотники (7) соедините с креслом с помощью винтов (8-3 и 7).


STEP6



Вставьте заглушки обратно.

STEP7


Наденьте кресло на газлифт.





STEP8




ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ



СИДИТЕ НА ВСЕМ СИДЕНИИ



НЕ СИДИТЕ НА КРАЮ


КРЕСЛО НЕ РАССЧИТАНО
ДЛЯ ДВОИХ ЛЮДЕЙ!


НЕ СТОЙТЕ НА КРЕСЛЕ


ВЕС ДОЛЖЕН БЫТЬ РАСПРЕДЕЛЕН
НА ВСЕ СИДЕНЬЕ





НЕ ОПИРАЙТЕСЬ НА СПИНКУ


НЕ ОПИРАЙТЕСЬ НА СПИНКУ


НЕ ПРЕВЫШАТЬ
ДОПУСТИМЫЙ ВЕС

Внимание!

- 1)Кожаные кресла имеют только рабочую поверхность из кожи (те части кресла, которые соприкасаются с телом), все остальные части кресла выполнены из кожзаменителя.
- 2)Некоторые новые кресла из упаковки могут иметь запах клея, так как это неотъемлемая часть производственного процесса. Запах уходит примерно на вторые сутки при проветриваемом помещении.
- 3)Кресла содержат мелкие детали. Отстраните детей от сборки кресел.



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Сведения об изделии	
Продавец	
Изделие	
Модель	
Стоимость	
Дата продажи	
Телефоны	
Гарантийный срок изделия : 12 месяцев	
Исправное изделие в полном комплекте, с Инструкцией по эксплуатации получил(и), с условиями гарантийного ремонта, с правилами пользования изделием, его транспортировки и хранения ознакомлен и согласен. Подтверждаю, что в момент передачи изделие недостатков, не относящихся к скрытым, не имеет.	
Подпись покупателя	

Замена некачественного изделия на новое, производится только в случае невозможности ремонта. Гарантийный ремонт осуществляется в течение 21 дня со дня обращения.

Подпись продавца