

Гарантийные обязательства производителя и правила гарантийного обслуживания

Изготовитель гарантирует, что изделие, приобретенное Вами и обозначенное в гарантийном талоне (далее «Изделие»), является комплектным, не имеет механических повреждений и соответствует установленным на момент покупки стандартам качества, безопасности.

1.Комплектность Изделия проверяется Покупателем при получении товара в присутствии Продавца. Послепродажные претензии по укомплектованности изделий не принимаются.

2.Изготовитель обеспечивает бесплатный ремонт Изделия только в случае обнаружения дефектов производственного характера.

3.Изготовитель оставляет за собой право отказа от бесплатного гарантийного ремонта в следующих случаях:

- Если Изделие имеет следы постороннего вмешательства или была попытка самостоятельного ремонта.
- Если обнаружены несанкционированные изменения конструкции Изделия.
- Если Изделие эксплуатировалось не в соответствии со своим целевым предназначением или в условиях, для которых оно не предназначено.
- Если изделие использовалось с фурнитурой, не предусмотренной Изготовителем.
- Если в гарантийном талоне присутствуют исправления, не заверенные Продавцом.
- Если обнаружены следы хранения внутри мебели мокрых и влажных вещей, а также расслоение, растрескивание и разбухание деревянных деталей и частей изделия вследствие прямого попадания на них влаги.
- Если дефект появился в результате отсутствия периодического подтягивания резьбовых соединений по мере надобности.

4.Гарантия не распространяется на следующие неисправности:

- Механические повреждения, как внутренние, так и внешние, полученные в результате неправильной эксплуатации, установки или транспортировки Покупателем, а также повреждения, полученные вследствие превышения допустимой нагрузки на кресло.
- Повреждения, вызванные попаданием на поверхность Изделия едких веществ и жидкостей.
- Повреждения, вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами.
- Скрип кресла, каркаса кресла или отдельных частей кресла, механизмов или частей механизмов.

5.Гарантия действительна при наличии Гарантийного талона, заверенного печатью Продавца и подписанного Покупателем. Все поля, указанные в Гарантийном талоне обязательны к заполнению!

6.Гарантийный срок устанавливается в течение 12 месяцев. Продолжительность гарантийного срока указывается в Гарантийном талоне и исчисляется с Даты продажи Изделия.

7.Дата продажи Изделия указывается в Гарантийном талоне.

8.Гарантия на заменённые компоненты прекращается вместе с гарантией на Изделие.

9.Изготовитель снимает с себя ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный купленной продукцией людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия; умышленных или неосторожных действий потребителя или третьих лиц.

10.Срок службы кресла 3 года.

Гарантийное обслуживание и ремонт: _____



ИНСТРУКЦИЯ
ПО БЕЗОПАСНОСТИ И
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ


Everprof Kids 102



Инструкция по эксплуатации и уходу за креслом.

- 1.** Перед сборкой кресла обязательно проведите визуальный осмотр - убедитесь в соответствии цвета изделия и отсутствии механических повреждений.
- 2.** Неукоснительно следуйте инструкции по сборке кресла.
- 3.** При сборке кресла проверяйте прочность конструкций и закрепляющих элементов.
- 4.** Эксплуатируйте кресло только в сухих отапливаемых помещениях.
- 5.** Не допускайте использование кресла в нижнем белье и с голым торсом - материал обивки теряет свои свойства, что приводит к потере эластичности, трещинам и потертостям, которые невозможно устранить.
- 6.** Не допускайте ударов по креслу и любых других видов экстремальных нагрузок.
- 7.** Не сидите на подлокотниках и не создавайте динамической нагрузки на них.
- 8.** Не рекомендуется сидеть на кресле более чем одному человеку, рекомендуемая максимальная нагрузка – 120 кг.
- 9.** Старайтесь правильно и аккуратно пользоваться механизмами.
- 10.** Избегайте прямого попадания солнечных лучей на кресло.
- 11.** Не допускайте контакта изделия с открытым пламенем и нагрева выше 50С°.
- 12.** Не ставьте на кресло предметы с острыми углами и краями.
- 13.** Не допускайте попадания окрашивающих и растворяющих веществ.
- 14.** Не используйте кресло как средство перевозки предметов.
- 15.** Не вставляйте ногами на сиденье стула или кресла, это может привести к падению и получению травмы.
- 16.** Кресло не предназначено для эксплуатации при температурных условиях ниже 0С°.
- 17.** При доставке кресла в холодное время года, приступайте к его эксплуатации спустя сутки после нахождения в помещении с комнатной температурой.
- 18.** Производите проверку механизмов, подтяжку крепежей и фиксирующих элементов кресла каждые 3 месяца.
- 19.** Для ухода за креслом рекомендуется использовать пылесос и/или сухую химчистку, при этом правильно выбирайте средства, не применяйте растворители, ацетон, бензин и любые другие, не предназначенные для этих целей вещества.

Кресло детское
Everprof Kids 102




- Шаг 1. Вставьте газлифт (6) в подножку (5).
Установите ролики (7). Газлифт с подножкой вставьте в крестовину (3).
- Шаг 2. К сиденью (2) присоедините подлокотники (4) с помощью винтов (10) согласно иллюстрации.
- Шаг 3. Наденьте сиденье с подлокотниками на газлифт.
- Шаг 4. К механизму на сиденье (2) присоедините спинку (1) с помощью винтов (11).
- Шаг 5. Установите декоративную накладку (8).
- Шаг 6. Готово!

Внимание!

Сначала наживляйте винты, потом прикручивайте!

1 X1 Спинка	2 X1 Сиденье	3 X1 Крестовина	4 X2 Подлокотники
5 X1 Подножка	6 X1 Газлифт	7 X6 Ролики	8 X1 Декоративная накладка
9 X1	10 X6 M6X30	11 X3 M6X25	

Важно!
Снимите колпачок с газлифта (при наличии)





ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ



Внимание!

- 1)Кожаные кресла имеют только рабочую поверхность из кожи (те части кресла, которые соприкасаются с телом), все остальные части кресла выполнены из кожзаменителя.
- 2)Некоторые новые кресла из упаковки могут иметь запах клея, так как это неотъемлемая часть производственного процесса. Запах уходит примерно на вторые сутки при проветриваемом помещении.
- 3)Кресла содержат мелкие детали. Отстраните детей от сборки кресел.



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Сведения об изделии

Продавец	
Изделие	
Модель	
Стоимость	
Дата продажи	
Телефоны	

Гарантийный срок изделия : 12 месяцев

Исправное изделие в полном комплекте, с Инструкцией по эксплуатации получил; с условиями гарантийного ремонта, с правилами пользования изделием, его транспортировки и хранения ознакомлен и согласен. Подтверждаю, что в момент передачи изделие недостатков, не относящихся к скрытым, не имеет.

Подпись покупателя _____

Замена некачественного изделия на новое, производится только в случае невозможности ремонта. Гарантийный ремонт осуществляется в течение 21 дня со дня обращения.

Подпись продавца _____