












Инструкция по сборке офисного кресла (CH-W327)

1  1 шт	2  1 шт	3  1 шт	4  5 шт	5  1 шт	6  1 шт	7  1 шт	8  1 шт	9  1 шт	10  Винт M6x20 мм 4 шт	11  Винт M6x25 мм 4 шт	12  Винт M6x30 мм 2 шт
---	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--



13  Винт M6x35 мм 4 шт	14  Шайба пруж. 6 8 шт	15  Шайба 6 8 шт
--	--	--



Примечания: Шаг 1. Снять защитный колпачок с газлифта, в случае его наличия. В шаге 2 сначала закрутить винты I, не затянув их до конца. Далее закрутить винты II до полной фиксации. После этого винты I закрутить до полной фиксации.

Уважаемый покупатель!

Стулья и кресла предназначены для использования в общественных и жилых помещениях. Сохранность изделий и продолжительность их эксплуатации зависят от правильного обращения и своевременного ухода за ними.

Для увеличения срока службы изделия необходимо соблюдать следующие простые правила эксплуатации:

- При доставке в холодное время года (температура ниже 0°C) приступайте к сборке изделия спустя 2 часа после его нахождения в помещении с комнатной температурой во избежание трещин пластика и нормальной работы газпатрона;
 - Кресла и стулья должны эксплуатироваться в проветриваемом помещении при температуре воздуха не менее +10°C и относительной влажности 60-70%;
 - При сборке строго соблюдайте порядок, указанный в прилагаемой инструкции по сборке;
 - Не превышайте максимально допустимую статическую нагрузку на сиденье 120 кг;
 - Избегайте прямого воздействия солнечных лучей, размещения вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен во избежание ухудшения внешнего вида и эксплуатационных свойств (появление пятен, пережог кожи, ускорение старения обивочного материала);
 - Крепление частей кресла (спинка, подлокотники) требует регулярного осмотра, при необходимости винты следует подтянуть;
 - Не вставляйте ногами на сиденье стула или кресла, это может привести к падению и получению травмы.
 - Для очистки изделия используйте сухую или слегка влажную х/б ветошь или губку. При применении чистящих средств рекомендуем предварительно испробовать используемое чистящее средство на маленьком участке в незаметном месте изделия и убедиться в отсутствии дефектных пятен. Для чистки изделия не допускается применение органических растворителей.
- Перед первой эксплуатацией кресла необходимо проверить работоспособность всех механизмов.

Срок гарантии изделия 2 года.

Срок службы изделия 3 года.

Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-RU.РА06.В.07775/26

Срок действия с 15.07.2026 по 14.07.2031 включительно

Более подробная информация об изделии находится на сайте www.buro.ru

Регулировки кресла

